## TELESCOPING TOE BAR (テレスコーピング・トー・バー)





## 取付方法

スクワットスタンドを取り外します。 ①ホールディングプラットフォームを レールの下部に取り付けます。②ピン を左側レールの穴に差し込みます。



向きになるようにセットします。⑤⑥ 高さを調整することができます。 TOE BARの高さを調整します。TOE BARのピンを引き、ホールディングプ











